








beschermd model

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 7016	antraciet
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunst stof onderdelen wit, overig grijs.

Raamrolhor *RONDO*

Toepassing



Draaikiep-raam



Schuifraam



Draairaam naar buiten



Dakraam binnen

De inventieve rolhor met de exclusieve uitstraling

info →

De raamrolhor Rondo kenmerkt zich door zijn fraaie design dat met zijn ronde lijnen perfect aansluit bij elk interieur en bewijst hiermee dat functionaliteit en design mooi samengaan. Het systeem is tot in het kleinste detail afgewerkt en kent een 'blinde' en gebruiksvriendelijke kliksluiting. De rolhor valt bij sluiten vanzelf in het slot. Wanneer het klikslot vervolgens wordt ingedrukt, komt de bedieningslijst weer los en zal het horgaas netjes oprollen in de ronde cassette. Zowel horizontale als verticale plaatsing is mogelijk, waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt bij hoge ramen. De raamrolhor Rondo kan in het kozijn of op het kozijn geplaatst worden met een standaard kliksluiting, magneetsluiting is alleen mogelijk bij plaatsing op het kozijn. Bij kastmaten groter dan 150 cm is een kliksluiting niet mogelijk; in de dag montage is vanaf deze maat uitgesloten.

Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing raden wij de raamplissé Unit of Japan aan.

opties →

- Magneetsluiting (zonder meerprijs)
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)

Raamrolhor *RONDO*

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor binnen monteren aan de scharnierzijde of boven.

Bij binnendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor buiten monteren aan de scharnierzijde of boven. Het systeem kan dus van links naar rechts, van rechts naar links of van boven naar beneden worden geplaatst.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. (De kastmaat mag niet kleiner zijn dan 42 cm). Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

LET OP: bij buitengeplaatste systemen mag de geleider aan de sluitzijde niet verder dan 1 cm oversteken i.v.m. de toegankelijkheid van de bediening.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteun vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhor op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In de dag montage: 'In-de-dag-blok-

jes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

1.

- Aluminium geëxtrudeerde profielen gemoffeld
- Cassettemaat 40 x 44 mm
- Treklijst 32 x 32 mm
- Geleidermaat 13 x 26 mm
- 'In-de-dag' te monteren tot 150 cm cassettemaat in combinatie met kliksluiting

2.

Zeker voor een designproduct is de afwerking van details van belang. De montageschroeven worden netjes weggewerkt achter een kunststof inlage.

3.

Meestal zal een magneetsluiting toegepast worden. Er zijn echter gevallen waar dat niet wenselijk is. Van een raamrolhor die buiten zit, kan het magneetplaatje gaan roesten. Een RVS-kliksluiting biedt hier dan uitkomst.

